



ADESIVI - ADESIVI PER INCOLLARE PARQUET A SOTTOFONDI METODI DI PROVA E REQUISITI MINIMI

METODI DI PROVA PER ADESIVI IMPIEGATI NELL'INCOLLAGGIO DEL PARQUET E PAVIMENTI
REALIZZATI IN MATERIALE LEGNOSO SUL SOTTOFONDO DELLE PAVIMENTAZIONI

La norma definisce anche i requisiti minimi che tali adesivi devono raggiungere in termini di resistenza meccanica e sforzo di taglio. La ISO 17178:2013 non fa riferimento alla selezione e alla posa dei pavimenti in legno.



Le presenti informazioni sono redatte seguendo le normative di riferimento utilizzando la specifica strumentazione. I risultati non vincolano in alcun modo la nostra azienda e non sostituiscono un test report certificato emesso da laboratori accreditati.