

PRYMER 100

Primer poliuretano inodore a rapida essiccazione



Descrizione

PRYMER 100 è un primer poliuretano monocomponente igroindurente, a rapida essiccazione idoneo come antispolvero, consolidamento superficiale e barriera vapore dei massetti cementizi. PRYMER 100 è idoneo come antispolvero su massetti in anidrite e con impianto di riscaldamento e raffrescamento radiante. PRYMER 100 è idoneo come antispolvero in massetti in anidrite e con impianto di riscaldamento e raffrescamento a pavimento. È ideale anche per il consolidamento di pavimentazione vecchie e per la preparazione di malte sintetiche (< 20mm).

Caratteristiche

Rapporto di catalisi	monocomponente (pronto all'uso)
Temperatura di applicazione	+10°C ÷ +25°C
Applicazione	rullo 6mm / pennello
Eventuale diluizione	DILUENTE DMC 50
Resa	120 - 300 g/m ² in funzione del sottofondo e dell'impiego
Indurimento	4-5 h ⁽¹⁾
Stabilità al magazzinaggio	9 mesi ⁽²⁾
Confezioni	6 Kg - 12 Kg
Pulizia attrezzi	DILUENTE DNE
1	a 20°C e 50% di U.R.
2	in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

Modalità d'uso

Risanante di sottofondi magri o spolveranti

Aspirare molto bene la polvere del sottofondo. Applicare una mano di PRYMER 100 con rullo da 6mm o con pennellina 3x13cm o 4x14cm, in quantità pari a circa 120 ÷ 150 gr/m² in modo regolare ed uniforme. Evitare assolutamente accumuli di prodotto nelle cavità profonde del sottofondo, altrimenti l'indurimento totale del prodotto stesso sarà drasticamente allungato con formazioni di pellicole fragili antiaderenti che alterano l'indurimento delle colle reattive fino ad inibirne la catalisi completa.

Dopo 4-5 ore si procede alla posa di parquet utilizzando solamente collanti reattivi: UNISIL, Adesiver ELASTIC, Adesiver 327 PU, Adesiver Hercules, Adesiver 501 EP, SIGOL.

Nel caso si debbano effettuare successive lisciate con prodotti autolivellanti o nel caso si preveda la posa di parquet in tempi più lunghi di quelli sopraccitati, cospargere con QUARZO (0,8 mm ÷ 1,2 mm) tutta la superficie trattata a primer ancora fresco. Prima della stesura dell'autolivellante o dell'adesivo, aspirare preventivamente la sabbia non incorporata nel primer. Se l'operazione di sabbatura non venisse effettuata è necessario una energica carteggiatura con grana grossa (36-40) prima della stesura di livellanti o adesivi.

Non riversare nel contenitore originale il prodotto eventualmente avanzato!

Barriera vapore

PRYMER 100 esplica una buona azione "barriera vapore" su sottofondi con umidità residua fino al 5% con metodo al carburo per spessori di 6 cm di massetto.

Aspirare molto bene la polvere residua del sottofondo. Applicare la prima mano di PRYMER 100 con rullo da 6mm o con pennellina 3x13cm o 4x14cm, in modo regolare ed uniforme in quantità pari a circa 120-150 gr/m² evitando assolutamente accumuli di prodotto nelle cavità profonde del sottofondo, altrimenti l'indurimento totale del prodotto stesso sarà drasticamente allungato con formazioni di pellicole fragili antiaderenti che alterano l'indurimento delle colle reattive.

Dopo circa 4-5 ore applicare una seconda mano di PRYMER 100 con le stesse modalità di prima. Entro le 24 ore successive procedere alla posa di parquet utilizzando solamente adesivi reattivi: UNISIL, Adesiver ELASTIC, Adesiver 327 PU, Adesiver Hercules, Adesiver 501 EP, SIGOL.

Se si prevedono tempi di posa oltre le 24 ore, è necessario applicare una terza mano di PRYMER 100 e cospargere con QUARZO (0,8 mm ÷ 1,2 mm) tutta la superficie trattata a primer ancora fresco. Al momento della stesura dell'adesivo aspirare preventivamente il quarzo non legato.

N.B. I sottofondi in anidrite ed i sottofondi riscaldanti non possono essere impermeabilizzati.

Preparazione di malte sintetiche

PRYMER 100 addizionato con QUARZ (vedi relativa scheda tecnica) nel seguente rapporto: 1 - 4 può essere utilizzato come rasante per la preparazione di malte sintetiche (spessore mx 20 mm).

Consolidamento di pavimentazioni vecchie

Spatolare PRYMER 100 tal quale in modo uniforme su tutta la superficie insistendo in corrispondenza delle giunzioni di testa e di fianco degli elementi lignei. Attendere circa 24 ore e procedere alla carteggiatura e successiva finitura del pavimento stesso.

Nota

Per un consolidamento più tenace, utilizzare PARKETKOLL KX (vedi relativa scheda tecnica)

Avvertenze

Se la temperatura di stoccaggio supera i +25°C viene sensibilmente ridotto il tempo di stabilità al magazzinaggio; a temperature superiori ai +40°C subentra un rischio reale di addensamento/impolmonimento del prodotto anche nelle confezioni originali. Per trasporti via mare servirsi di appositi containers termocontrollati.

PRYMER 100

Primer poliuretano inodore a rapida essiccazione



Elementi dell'etichetta

· Sospettato di provocare il cancro.· Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.· Provoca grave irritazione oculare.· Provoca irritazione cutanea.· Può irritare le vie respiratorie.· Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.· Può provocare una reazione allergica cutanea.

· Contiene isocianati. Può provocare una reazione allergica.

· Evitare di respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol.· Indossare guanti, indumenti protettivi ; proteggere gli occhi, il viso.· IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.· In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.· Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.

Contiene:DIPHENYLMETHANE-4,4'-DIISOCYANATE ;



Web link

Accertati di possedere la versione più recente di questa scheda tecnica, scaricabile dal seguente link:



http://www.chimiver.com/tds/IT_PRYMER_100.pdf